

Datenblatt

Ruf- und Quittierungstaster | UP | CH

W130-320 Ruf- und Quittierungstaster | UP | CH

Feb. 2024



Technische Daten

Montage	
Anbringung	Schalterdose Schweiz
Gehäuseeigenschaften	
Entflammbarkeit (UL 94)	1,5 mm V-0 E194560
Farbe	RAL 9010 rein weiß
Material	ABS D-1000
Einsatzbereich	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Schutzart	Entspricht IP 40
Elektrische Eigenschaften	
Frequenzband Kommunikation HF	868,0-868,6 MHz
Sendeleistung HF	+11 dBm
Spannungsversorgung	X1 3 - 40 VDC
Spannungsversorgung	Batterie CR2
Stromaufnahme Leerlauf	11 µA
Stromaufnahme max.	Max. 21 mA bei 12 VDC
Batterielaufzeit	Max. 116 Monate
Maße und Gewicht	
Abmessungen Gehäuse (LxBxH)	58.3 mm x 58.3 mm x 20 mm
Gesamtgewicht	68 g

Funktionsbeschreibung

Mit dem Ruf- und Quittiertaster können Patienten-/ Bewohnerrufe ausgelöst werden und auch wieder quittiert werden. Eine Quittierung erfolgt dabei Raumweise, sodass alle Rufe aus dem Raum, welche auch durch andere fest Montierte Rufauslöser gesendet wurden, ebenfalls quittiert werden.

Die Tasten sind aus antibakteriellen Kunststoff.

Montagehinweise

Der Taster ist für eine Montage auf dem Schweizer UP Dosen konzipiert. Trägerrahmen (Feller / Edizio) müssen gesondert bezogen werden.

Zubehör

- E401-017 Batterie CR2

Ergänzende Informationen

Um ergänzende Produktinformationen zu erhalten, können Sie die folgenden QR-Codes scannen und gelangen so auf die verschiedenen Bereiche in unserer Wissensdatenbank.



Datenblattsammlung



Konformitätserklärungen



Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt Martin.Care GmbH, dass die genannten Artikel den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, sowie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://ticket.martin.care/support/solutions/folders/43000585011>

Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Informationen, die als verlässlich gelten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Copyright

©2024, Martin.Care GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Martin.Care GmbH weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in welcher Form auch immer – elektronisch, fotokopiert oder magnetisch aufgezeichnet – weitergegeben werden.

Haftungsausschluss

Unser Bestreben ist es, unsere Produkte und entsprechende Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt zu entwickeln, herzustellen und zu dokumentieren. Martin.Care GmbH übernimmt jedoch keinerlei Verpflichtung oder Garantien für den Inhalt dieser Dokumentation und lehnt insbesondere jegliche Haftung für die Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Daneben behält sich Martin.Care GmbH vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und gelegentliche Änderungen vorzunehmen, ohne dass sich daraus die Verpflichtung für Martin.Care GmbH ergibt, beliebige Personen von solchen Überarbeitungen benachrichtigen zu müssen. Die jeweils aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung kann im Internet unter <https://ticket.martin.care/support/solutions/43000109769> heruntergeladen werden.